

Montageanleitung für Transportwagen KT 147

1.) Sie brauchen für den Zusammenbau des Transportwagen KT 147 folgende Materialien:

- 2x Räder mit Bremsen
- 2x Räder ohne Bremsen
- Bodenplatte aus Holz
- Stahlgestell
- Schiebegestell
- Schrauben
- Schraubendreher oder Akkuschauber
- Schraubenschlüssel



2.) Montage der Holzplatte:

Die Holzplatte wird auf den Boden gelegt und das Stahlgestell darüber, sowie auf dem Bild zusehen. Jetzt werden am Rand des Gestells insgesamt 11 Schrauben geschraubt.



3.) Montage der Räder:

Die 2x Räder mit der Bremse werden an der Seite montiert, wo das Loch für das Schiebegestell ist. Die 2x beweglichen Räder werden an der gegenüberliegenden Seite montiert. Sie werden mit vier Schrauben befestigt.



4.) Montage des Schiebestells:

Das Schiebestell in die passenden Löcher stecken, so wie auf den Bildern zu sehen.
Die Schrauben von außen nach innen anbringen, so wie auf dem Bild zu sehen.



pemora
— möbel für ihr business —