

Gebrauchsanweisung für Kunstleder-Reinigungsset

Bei stark verschmutztem Kunstleder:

- Reiniger unverdünnt auf das Kunstleder aufsprühen, gleichmäßig verteilen und bis zu 5 Minuten einwirken lassen
- Danach mit der Bürste das Kunstleder reinigen und den Schmutz mit beiliegendem softigen Microfasertuch entfernen

Bei extremer Verschmutzung:

- Vorgang wie oben wiederholen
- Zum Schluss mit klarem Wasser nacharbeiten und trockenreiben
- Microfasertuch bis 60°C waschbar

Bei geringer Verschmutzung:

- Bei geringer Verschmutzung kann 1:10 verdünnt werden
- Für lange Freude an Ihrem Kunstleder bitte regelmäßig reinigen!
- Bitte nicht handelsübliche Reiniger verwenden, denn damit können Sie eventuell die Lackoberfläche beschädigen.
- Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Kunstleder gelangen, sollten unverzüglich entfernt werden

TIPP: Des weiteren führen wir Sprühdesinfektion mit Sprühpumpe, zugelassen für alle medizinischen Einsatzzwecke.

<http://www.pemora.de/zubehoer-und-diverses.html>